



## Infoblatt zum Bauplan Meisenkasten

Das Flugloch sollte für Blaumeisen auf 28mm und für Kohlmeisen auf 32mm gebohrt werden.

Die Brettstärke beträgt 20mm, Ausnahme sind die Verschlüsse, hier beträgt die Brettstärke 10mm.

- A - Seitenteile 2x
- B - Boden
- C - Rückwand
- D - Dach
- E - Klappe
- F - Riegel oben
- G - Verschluss 2x
- H - Aufhängeleiste

Neben dem Holz werden folgende Materialien benötigt:

Schrauben: 4x50 mm 17 Stück (für den Zusammenbau des Nistkastens)

Schrauben: 4x30 mm 2 Stück (Befestigung der Verschlüsse)

Schrauben: 4x35 mm 2 Stück (Befestigung der Aufhängeleiste)

Dachpappe ca. 230mm x 280mm und Nägel (wenn keine Dachpappe vorhanden ist kann das Dach auch lackiert werden)

Draht um die Nistkästen aufzuhängen

Viel Spaß beim Nachbauen!